



## Einbauanleitung

der WAD III E S mit Einbaurahmen

**!!!!** Das Stahlteil ist auf der Baustelle so zu lagern, dass das unten hervorstehende Scharnier nicht belastet wird **!!!!**

Die WAD III E Sanierungsabdeckung wird fertig montiert im Rahmen angeliefert. Dichtungsbänder unter dem Außenspiegel des Rahmens und unter dem Profil, welches im vorhandenen Gussrahmen oder Stahlrahmen aufliegt, sind schon angebracht. Des Weiteren sind 8 Stück M16-Schrauben mit Druckstücken vormontiert. Die Auflagefläche im Gussrahmen oder Stahlrahmen muss gründlich von Schmutz und losen Rostpartikeln befreit werden. Nach Ausrichtung Schachtabdeckung bzgl. der optimalen Deckelöffnung, legen Sie das komplette Stahlteil in den vorhandenen Gussrahmen. Als nächstes öffnen Sie den Deckel mit dem beiliegenden Schachthaken. Setzen Sie an allen vier Ecken Schraubzwingen so an, dass Sie die Schachtabdeckung auf den Betonkranz ziehen können. Verwenden Sie dazu, zum Schutz des Rahmenspiegels, entsprechende Unterleghölzer für die Schraubzwingen. Die sichtbaren M16 Schrauben werden nun kreuzweise **von Hand** nach außen gegen die Schachtwand gedreht. Mit einem 8mm Innensechskantschlüssel (Inbus) verspannen Sie jetzt kreuzweise die Schachtabdeckung gegen die Schachtwand (siehe Bild). Dann kontern Sie die Gewindestange mit der Mutter. Entfernen Sie nun die Schraubzwingen. Belasten Sie den geschlossenen Deckel mit Ihrem Körpergewicht und verriegeln Sie ihn. Nur durch eine ordentliche, beidseitige Verriegelung ist gewährleistet, dass der Deckel geschlossen bleibt. Bitte informieren Sie diesbezüglich auch den Pächter/Betreiber der Station!

